

Подключить к клемме "P"
(коричневый провод)
реле компрессора внутр. блока

- CU- A7 (KE, ВКР, СКР)
- CU- A9 (KE, ВКР, СКР)
- CU- A12 (KE, ВКР, СКР)
- CU-W7-12MKD (NKD)

